

Man vill komma in i din port...

Många fastigheter i Stor-Stockholm är idag försedda med IRC-systemet. Du som fått detta brev är ägare / skötare av en sådan fastighet.

Från början var det Posten och Pressens Morgontjänst som använde sig av systemet. Idag är det fler som använder sig av IRC. SDR, CityMail, Polis, Ambulans m.fl.


Olika användare använder olika kodkanaler i låset.

Ett problem som uppmärksammats är att en del lås har några kodkanaler avstängda. Det gör att användare av den kodkanalen inte kan komma in.

Du, som fastighetsägare eller -skötare, kan själv bestämma vilka användare Du vill släppa in i portuppgången. När Ditt lås installerades fanns kanske inte de användare som finns idag.

Det skulle vara mycket tacksamt om Du kontrollerar hur Ditt lås är inställt.

Det är inte svårt - de flesta klarar det själva. Känner Du dig osäker kan en låssmed eller elektriker göra det.



Omkopplare	Användning
1	Posten, Polisen, Ambulansen
2	Pressens Morgontjänst
3	CityMail
4	SDR, S-Post, Davids reklam
5	Myndigheter, Kommunal service
6	Installatör, Service
7	
8	Låsnollställning - ALLTID OFF

Så här gör man:

- 1 Öppna IRC-kodlåset. De som har IRC-lås med knappsats måste använda nyckeln som hör till låset.
De som har lås utan knappsats skruvar av locket på elektroniklådan. Denna sitter troligtvis monterad innanför porten - ofta vid taket. Den kan också vara placerad i källaren eller bakom en porttelefon.
- 2 Hitta raden med omkopplare på kretskortet i lådan. Med en penna ställs omkopplarna in som på bilden.
- 3 Sätt tillbaka locket

Tack för hjälpen!

Vänliga hälsningar



Svensk Direktreklam

Här finns omkopplarna

